



Caractéristiques :

- Pour montage par l'avant dans des profilés 19"
- Facile et rapide. évite les blessures aux doigts !
- Kit de 50 écrous cage, 50 vis M6, 50 rondelles.
- Matériau : acier / nylon
- Conforme aux normes RoHS

étape 1



Insérez l'écrou cage par la face avant dans la découpe du profilé.

étape 2



Fixez l'écrou cage en faisant un quart de tour vers la droite.

étape 3



Insérez et fixez la vis M6 pour attacher l'élément filleté.